



## INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBR

Dit toestel mag enkel gebruikt worden voor reiniging in het huis, zoals beschreven in deze handleiding. Zorg ervoor dat u de handleiding volledig begrijpt voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Oplader altijd afzetten en stekker uit het stopcontact halen voor u het toestel schoonmaakt of enige andere onderhoudstaak verricht.

Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Ook personen met een gebrek aan ervaring of kennis kunnen dit toestel gebruiken, indien ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het toestel en de gevaren in kwestie begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reinigings- en gebruikersonderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht.

Indien het stroomsnoer beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het toestel te gebruiken. Om veiligheidsrisico's te voorkomen, moet de kabel worden vervangen door een erkend monteur van Hoover.

Houd handen, voeten, losse kleding en haar uit de buurt van roterende borstels.

Gebruik alleen de oplader die oorspronkelijk bij het toestel geleverd is.

Controleer of uw netspanning dezelfde is als deze vermeld op de lader.

Dit Hoover-apparaat is voorzien van een dubbel geïsoleerde batterijoplader, die alleen geschikt is om in een 230V (UK 240V) stopcontact te steken.

Steek de oplader in een geschikt stopcontact en steek de aansluitingstekker van de oplader in het apparaat.

Schakel het apparaat uit voordat u het oplaadt.

Het LED-lampje van het batterijpakket gaat TIJDENS het opladen **ROOD** branden EN **WORDT WIT** als het volledig is opgeladen.

Sluit het toestel na gebruik weer aan op de lader om de batterij op te laden.

Laad de batterijen niet op bij temperaturen boven 37°C of onder 0°C.





Het is normaal dat de lader warm wordt bij het opladen.

Haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het stroomsnoer te trekken.

Haal bij langere afwezigheid (vakanties, etc.) de oplader uit het stopcontact. Laad het product opnieuw op voor gebruik, aangezien batterijen uit zichzelf kunnen ontladen tijdens langere opslagperiodes.

In het geval dat u het apparaat weg doet, dienen de batterijen eerst verwijderd te worden. Bij het verwijderen van de batterij moet het apparaat ontkoppeld zijn van het net. Gooi de batterijen veilig weg. Laat het apparaat doorwerken totdat het stopt en de batterijen volledig ontladen zijn. Gebruikte batterijen moeten naar een recyclagecentrum gebracht worden en mogen niet bij het huishoudelijk afval weggegooid worden. Om de batterijen te verwijderen neem contact op met de Hoover klantendienst, of ga verder volgens deze instructies.

**BELANGRIJK:** Ontlaad de batterijen volledig alvorens deze te verwijderen en ontkoppel de lader.

Laat de reiniger draaien totdat de batterijen helemaal leeg zijn.

Verwijder de stekker van de oplader uit het toestel.

Druk op de ontgrendelingsknoppen van de batterij en schuif deze eruit om te verwijderen.

**OPMERking:** Mocht u enige problemen ondervinden met het uit elkaar halen van het voorwerp, of voor meer gedetailleerde informatie over behandeling, herstel en recyclage van dit apparaat, neem contact op met uw lokale gemeente of de afvalreinigingsdienst.

Gebruikenkeltoebehoren,gebruiksartikelenofreserveonderdelen die door Hoover aanbevolen of geleverd worden.

**Statische elektriciteit:** Sommige tapijten kunnen een kleine opbouw van statische elektriciteit veroorzaken. Ontladingen van statische elektriciteit zijn onschadelijk voor uw gezondheid.

Gebruik uw toestel nooit buiten, op natte oppervlaktes of op een vochtige ondergrond.

Raap geen harde of scherpe objecten op zoals lucifers, hete assen, sigaretten of andere gelijkaardige items. Spuit niet met ontvlambare vloeistoffen, reinigingsvloeistoffen, aerosols of hun dampen en zuig ze ook niet op.

Loop niet over het stroomsnoer wanneer u het toestel gebruikt of





verwijder de stekker niet door aan het stroomsnoer te trekken. Gebruik uw apparaat of oplader niet als deze defect blijkt te zijn.

**Hoover service:** Om de veilige en doeltreffende werking van het apparaat te verzekeren, adviseren wij om onderhoud of reparaties alleen door een erkende onderhoudsmonteur van Hoover te laten uitvoeren.



Gebruik het toestel niet om dieren of mensen te reinigen.

Vervang de batterijen niet met onoplaadbare batterijen.

#### Het milieu:

Dit toestel is conform de Europese richtlijn 2011/65/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) gemarkeerd. Door dit product aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze weg te gooien, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid, die zouden kunnen ontstaan door een onverantwoorde

#### PRODUCTONDERDELEN

- |  |  |
|--|--|
| A. AAN-UITKNOP   | R. LED-lampje onderhoudsstatus                     |
| B. Turboknop   | S. Laadlampje batterij                             |
| C. Silent knop   | T. Ontgrendelingsknop batterij                     |
| D. Stofreservoir                                       | U. Batterijpak                                     |
| E. Knop voor het opendoen van flap van de vuilnisemmer | V. Laadingang batterij                             |
| F. Vrijgaveknop handgreep                              | W. Oplader   |
| G. Vrijgaveknop opslag                                 | X. Wandhouder*                                     |
| H. Buis  | Y. Schroeven wandhouder*                           |
| I. Ontgrendelingsknop mondstuk                         | Za. Geïntegreerd 2-in-1-meubelmondstuk             |
| J. LED-lichten mondstuk                                | Zb. Geïntegreerde 2-in-1-stofborstel               |
| K. Schuifregelaar Ontgrendeling Borstelstaaf           | AA. Mini Power mondstuk*                           |
| L. Eindkap Ontgrendeling Borstelstaaf                  | AB. Mini Power Mondstuk Borstelstaaf               |
| M. Status Led Borstelstaaf*                            | AC. Mini Power Mondstuk Ontgrendeling Borstelstaaf |
| N. Pre-motor filter                                    | AD. Lang hulpstuk*                                 |
| O. Enkele Cyclonische Vortex Finder                    | AE. Zak voor accessoires*                          |
| P. Enkele cycloon                                      | AF. Borstelstaaf                                   |
| Q. Status Batterij LED-lampje                          | AG. Mondstuk opening                               |
|  | AH. Reinigingsgereedschap*                         |

#### UW STOFZUIGER IN ELKAAR ZET

Haal uw product voorzichtig uit de verpakking.

1. Pak het mondstuk en de verlengbuis op en monteer het ene uiteinde van de buis in de hals van het mondstuk totdat u hoort dat het 'klikt'. **[1a]**
2. Pak de handgreep op en monteer deze op de buis totdat u hoort dat deze op het apparaat "klikt". **[1b]**
3. Bevestig de muurhouder aan de wand met behulp van de bijgeleverde schroeven en pluggen. **[2]**
4. Verbind de stekker van de oplader met de accu om het apparaat volledig op te laden. Het duurt ongeveer 2,5 uur of 6 uur, afhankelijk van uw model.

**OPMERKING:** Om het mondstuk af te nemen, druk op de ontgrendelingsknop van het mondstuk en haal deze los van de romp.

**OPMERKING:** Gebruik uitsluitend de bijgeleverde oplader om de stofzuiger op te laden. Het is normaal dat de lader warm wordt bij het opladen.

\* Alleen bepaalde modellen



Er zijn 4 werkwijzen:

- **STANDAARD MODUS:** Wanneer u op de ON-OFF-knop drukt, is de reiniger klaar voor een grondige reiniging met het gemotoriseerde hoofdmondstuk. **[3a]**
  - **TURBO MODUS:** Druk op de Turbo knop voor een volledig vermogen voor een zware reinigingstaak. **[3b]**
  - **SILENT MODUS:** Druk op de silent knop om grondig te reinigen met het laagste geluidsniveau voor dit product. **[3c]**
  - **AUTO MODUS:** Wanneer u het mondstuk of de buis verwijderd, past het product zich automatisch aan op een lager vermogen voor reiniging boven de vloer, met niet-gemotoriseerd gereedschap.
- OPMERKING:** Als u in deze modus meer vermogen nodig heeft, drukt u op de TURBO knop: één keer voor meer vermogen of twee keer voor maximaal vermogen. Als u wilt terugkeren naar AUTO modus, drukt u op de Silent-knop.
- OPMERKING:** Deze reiniger heeft een Borstelstaaf aan de voorkant van de zuigmond en maakt het mogelijk om stof en vuil van harde vloeren, parket en tapijten op te zuigen.

### STATUS BORSTELSTAAF

De LED-statusbalk van de borstel op het mondstuk blijft wit branden tijdens alle soorten reiniging voor de vloer en wordt rood als het veiligheidsbeschermingssysteem geactiveerd is. **[14]**

### OPSLAGMETHODEN

Na gebruik heeft uw storziger 2 handige opslagmethoden.

#### 1. OPSLAG MET MUURBEVESTIGING

Uw product wordt geleverd met een muurbevestiging voor gemakkelijke opslag. Bevestig de muurbevestiging met behulp van de meegeleverde schroeven aan uw muur. Plaats het apparaat na gebruik gewoon op zijn plaats. **[2]**

#### 2. COMPACTE OPSLAG/PARKEERMODUS

Om het product op de buis op te bergen, verwijderd u de handgehouden eenheid door op de ontgrendelknop in te drukken. **[5]**

Zorg ervoor dat het onboard 2-in-1-gereedschap (**z**) in de oorspronkelijke positie wordt teruggezet, zoals bij levering, en zorg ervoor dat het gereedschap zich volledig op zijn plaats bevindt, met de stofborstel en de plaatsingshaak in naar beneden gericht.

Monteer de plaatsingshaak in de onderste gleuf op de buis en duw de achterste hendel volledig naar binnen in het vergrendelingsmechanisme aan de bovenkant van de buis. **[6]**

### VEILIGHEIDSBESCHERMINGSSYSTEEM

Om ervoor te zorgen dat de betrouwbaarheid van het product niet wordt aangetast bij gebruik onder zware omstandigheden, is het product voorzien van drie geïntegreerde veiligheidsbeschermingssystemen, één op de reiniger en twee op het mondstuk.

**OPMERKING:** De veiligheidssystemen werken onder drie voorwaarden:

1. als er obstructies zijn in de luchtinlaat of in de buis, wordt de reiniger beschermd en uitgeschakeld en gaat het LED-lampje op de hoofdeenheid rood branden. Als dit gebeurt, controleer dan of er obstructies zijn in de buis of in de luchtinlaat van de handgehouden eenheid. Verwijder het en zet het opnieuw AAN.
2. Als de borstelstaaf een blokkade heeft of vergrendeld is, stopt de borstel met draaien zodra hij ingeschakeld wordt en worden de WITTE LED-lampjes van de status-led van de borstelstaaf ROOD. **[14]** Als dit gebeurt, schakelt u gewoon uw product uit en verwijderd u de obstructie van de borstelstaaf. Om opnieuw te beginnen reinigen, druk op de on/off-knop en het product zal in normale modus terug beginnen werken.
3. Als het mondstukvenster niet volledig gesloten is, zal de borstel niet draaien, en zullen de status-LED van de borstel en de LED-lampjes aan de voorkant van het mondstuk voortdurend WIT knipperen. **[14b]**

Uw product uit en zorgt u ervoor dat het mondstukvenster volledig gesloten is en schakelt u het weer in.

Deze reiniger is uitgerust met een batterijstatus LED-lampje. Wanneer het product is ingeschakeld, gaat het LED-lampje in verschillende kleuren branden om het batterijniveau aan te geven.

### NIVEAU BATTERIJ

Wit: 100% - 10% opladen

\* Alleen bepaalde modellen



Rood knipperend: <10% opladen

### Er zijn 2 oplaadmethodes:

Laad de batterij op wanneer deze op het product is bevestigd.

Steek de stekker van de batterijlader in de batterij. De LED-statusindicator zal tijdens het opladen ROOD oplichten. Wanneer het opladen voltooid is, gaat de LED-statusindicator 1 minuut WIT branden en schakelt dan uit. [7]

Laad de batterij op wanneer ze uit het product verwijderd is.

Verwijder de batterij uit het product door op de ontgrendelingsknoppen van de batterij te drukken.

Steek de stekker van de batterijlader in de batterij. De LED van het batterijpakket brandt ROOD tijdens het opladen. Wanneer het opladen voltooid is, gaat de LED-indicator WIT branden. [8]

Opmerking: Het is normaal dat de lader warm wordt bij het opladen. Gebruik alleen de oplader die bij uw reiniger is meegeleverd.

**Geïntegreerde kierenzuiger** - ideaal voor het bereiken van nauwe ruimtes.

**Stofborstel** - ideaal voor het reinigen van oppervlaktes zonder ze te beschadigen of te krassen.

**Meubelzuigmond** - ideaal voor oppervlaktes zoals zetels te reinigen.

**Mini Power mondstuk\*** - Ideaal voor het grondig reinigen van textielproducten (bv. sofa's) en om haar van huisdieren te verwijderen. De werkhoek kan worden aangepast bij het achteruit- en vooruitbewegen.

**OPMERKING:** Draai na gebruik de ontgrendeling van de borstelstaf tegen de klok in met een muntstuk om de borstelstaf te verwijderen en verwijder vervolgens de haren/draden die op de borstel zijn verzameld. [17]

Alle accessoires behalve het reinigingsgereedschap kunnen op het hoofdproduct en op de buis gemonteerd worden. [4]

**Lang hulpstuk\*** - Ideaal voor nauwe en moeilijk bereikbare plaatsen.

**Reinigingsgereedschap\*** - ideaal om stof, vuil en haren uit de stofbak of uit het mondstuk te verwijderen. [9]

### ACCESSOIRE ZAK\*

Overige toebehoren kunnen in de zak voor accessoires bewaard worden.

Bevestig indien nodig de wandhouder aan de wand met behulp van de twee bijgeleverde schroeven en pluggen. [2]

Herinnering onderhoud voor-filter Als het voorfilter onderhoud nodig heeft, begint het rode lampje op de robot rood te knipperen.

### Het stofreservoir legen

1. Druk op de ontgrendelingsknop op het draagbare gedeelte en verwijder de buis. [5]
2. Druk de stofreservoir ledigknop in om de klep van de bak te ontgrendelen en de inhoud te ledigen. [9a]
3. Sluit de klep van de stofreservoir, je hoort een klik als deze volledig vergrendeld is.

**OPMERKING:** Het is aangeraden om het stofreservoir te legen na elk gebruik of als het stof tot de maximale vullijn komt.

### Snelle dagelijkse reiniging van de stofbak

Open gewoon de klep van de stofbak en verwijder het stof met behulp van het reinigingsgereedschap.

1. Gebruik het haakuiteinde om het stof dat in de stofbak zit eruit te trekken. [9b]
2. Gebruik het borsteluiteinde om het fijne stof rond het metalen gaasfilter te verwijderen. [9c]

### Maak het stofreservoir en de filter schoon

De LED-indicator op het product knippert ROOD om aan te geven dat het voor-filter moet worden gereinigd.

1. Druk op de vrijgaveknop van het handvat en verwijder het handvat van de buis. [5]
2. Druk op de ontgrendelingsknop van de batterij en verwijder de batterij.
3. Verwijder het stofreservoir door deze rechtsom te draaien en van het apparaat te trekken. [10]
4. Verwijder het inlaatfilter van de motor door de steun van het stofreservoir te trekken. [11a]
5. Pak vervolgens de single cyclone-eenheid door de metalen ring uit het stofreservoir te trekken. [11a]
6. Verwijder de vortex finder door deze rechtsom te draaien en uit het cyclone-systeem te trekken. [11b]
7. Was het filter en het enkele cycloonsysteem in lauw water en laat 24 uur drogen. [12,13]
8. Zet opnieuw in elkaar wanneer deze helemaal droog is en bevestig deze weer aan het product.

**OPMERKING:** Gebruik geen heet water of reinigingsmiddelen bij het reinigen van het voormotorfilter. In het onwaarschijnlijke geval dat het voormotorfilter wordt beschadigd, gebruikt u een origineel Hoover-reserveonderdeel Zorg

\* Alleen bepaalde modellen





ervoor dat u het voormotorfilter opnieuw installeert voordat u de stofbeker in de schonere hoofdeenheid monteert, omdat anders het filterbeschermingsmechanisme geactiveerd wordt.

**BELANGRIJK:** Houd uw filter altijd proper voor optimale prestaties. Wij raden aan de filter eenmaal per maand te wassen.

#### Reinig de borstel en het mondstuk

**BELANGRIJK:** Schakel de reiniger altijd uit voordat u de teleradiograaf vervangt en reinigt.

Als er zich obstakels of fijn stof rond de borstelstaaf bevinden:


1. Verwijder het mondstuk uit de buis. **[15]**
2. Verplaats de schuifregelaar naar rechts en de opening van het mondstuk zal open gaan. **[16a]**
3. Open het venster van het mondstuk volledig om de hybride borstel te verwijderen. **[16a]**
4. Houd de borstelstaaf vast. Maak de eindkap los en verwijder de borstelstaaf. **[16b]**
5. Als er nog vuil in de borstel zit, verwijder dit dan handmatig of met behulp van het reinigingsgereedschap. **[16c]**
6. Als er vuil in het mondstuk of rond de kam zit, verwijder dit dan met de borstel van het reinigingsgereedschap. **[16d]**
7. Om er zeker van te zijn dat het mondstuk volledig vrij is van obstakels, draait u het mondstuk om en controleert u het langs de onderkant. Reinig dit gebied indien nodig met de haak van het meegeleverde reinigingsgereedschap. **[16e]**
8. Draai het mondstuk naar de aanvankelijke positie en monteer de borstel terug. De borstelstaaf kan maar in één richting passen; druk lichtjes op het uiteinde om ervoor te zorgen dat de borstelstaaf op zijn plaats zit. **[16f]**
9. Sluit het venster door op het middelste gedeelte van de opening te drukken totdat u het op zijn plaats hoort "klikken". Controleer of het mondstuk volledig is vergrendeld door aan beide zijden te drukken. **[16g]**


#### Batterijen vervangen

Deze reiniger is uitgerust met een oplaadbaar lithium-ionbatterijpak dat kan worden vervangen.

**WAARSCHUWING:** Gebruik alleen erkende vervangingsonderdelen voor uw toestel. Het gebruik van niet door Hoover gevalideerde onderdelen maakt uw garantie ongeldig.

**WAARSCHUWING:** Het batterijpak niet openen om het zelf proberen te repareren.

2.  open van de batterij en trek de batterij naar buiten. **[8]**

2.  en vervang deze met het nieuwe batterijpak.

3. Gooi de batterijen veilig weg. Gebruikte batterijen moeten naar een recyclagecentrum gebracht worden en mogen niet bij het huishoudelijk afval weggegooid worden.

Mocht u problemen hebben met uw reiniger, volg dan eerst deze eenvoudige checklist voordat u het Hoover-klantenservicecentrum belt:

#### A. De stofzuiger gaat niet aan

Controleer of de reiniger is opgeladen.

Controleer of de batterij op zijn plaats zit.

#### B. Het apparaat werkt niet meer

Controleer of er een obstructie is in de luchtinlaat of in de buis, maak deze schoon en zorg ervoor dat het product UIT staat.

Zodra dit is gebeurd, drukt u gewoon op de aan / uitknop, het product zal weer gaan werken.

#### C. Verminderde of helemaal geen zuigkracht

Leeg de stofbak en was het voorfilter en het scheidingsstelsel. **[12, 13]**

Verwijder het mondstuk en kijk of er iets de buis blokkeert.

#### D. Batterijen kunnen niet worden opgeladen

Dit zou het resultaat kunnen zijn van een zeer lange opberg periode (meer dan 6 maanden).

Neem contact op met de Hoover-klantenservice om vervanging van de accu te regelen.

Indien het probleem aanhoudt, neem contact op met het Hoover-klantenservicecentrum.

#### E. Status-LED borstelbalk is ROOD

Er is een verstopping in het mondstuk of een obstructie van de borstel. Raadpleeg het hoofdstuk ONDERHOUD STOFZUIGER.

#### F. Status-LED borstelbalk en LED-lampjes vooraan knipperen WIT

Het mondstukvenster is niet volledig gesloten.

Als dit gebeurt, zet u gewoon uw product uit en zorgt u ervoor dat het mondstukvenster volledig gesloten is en schakelt u het weer in.





NL

## HOOVER RESERVEONDERDELEN EN GEBRUIK

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Hoover. Deze zijn verkrijgbaar bij uw Hoover dealer. Als u onderdelen bestelt, vermeld dan altijd het modelnummer.

## UW GARANTIE

De garantievoorwaarden voor dit toestel worden bepaald door onze vertegenwoordiger in het land waar het toestel wordt verkocht. Details omtrent deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de dealer waar u het toestel hebt gekocht. Wanneer u aanspraak wilt maken op deze garantie, dan moet u het verkoop- of ontvangstbewijs voorleggen.

**BELANGRIJK:** De batterij van deze reiniger heeft een garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum. Na twee jaar moet de klant zelf de kosten van een nieuwe accu betalen.

Wijzigingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.

